Smartind

SIO7050 EtherCAT 远程数字 IO 产品说明书 V1.4

深圳市智鼎自动化技术有限公司

www.smartind.cn

声明

本文档所涉及产品包含本公司知识产权,未经允许不可擅自复制使用,亦不可向任何第三方传播,因文档复制或泄露导致的任何机密泄露及经济损失,本公司将追究其法律责任。

本产品使用了 EtherCAT 技术, "EtherCAT® 是注册商标和专利技术, 由德国倍福自动化有限公司授权。"



本产品已通过 CE 认证, 符合 EN55022 及 EN55024 标准。

CE

深圳市智鼎自动化技术有限公司拥有对本文档的最终解释权。

版本说明

版本	日期	备注
V0.a	2017.5.12	Created
V1.0	2017.5.23	增加安装说明;增加编程指南;其他调整。
V1.1	2017.6.6	更新功能规格描述 (表1)
		1、修改功能规格细节(表1)说明;
V1.2	2018.1.11	2、增加输入滤波(5.3 节)、输出安全状态(5.4 节)功能说明;
		3、其他细节修改;
V1.3	2019.8.9	增加文档目录标签
V1.4	2019.10.24	1、增加关联文档"SmartSys 编程手册-v1.1.pdf";
		2、增加关联文档"SmartSys 软件安装及使用说明 v1.4.pdf";
		2 统

3、统一文档板式,及其他校订;

目录

版本说明	2
1. 产品概要	4
2. 安装	5
2.1. 壳体安装	5
2.2. 产品尺寸	5
2.3. 线缆及操作说明	6
3. 信号及接线	7
3.1. 信号定义	7
<i>3.1.1. 电源输入:CN7</i>	7
3.1.2. 数字输入:CN1~CN4	7
3.1.3. 数字输出:CN5~CN6	8
3.1.4. EtherCAT 通讯:IN & OUT	8
3.2. 接线说明	9
4. 指示灯	10
4.1. ETHERCAT 工作状态显示	
4.2. 数字输入、数字输出状态显示	10
5. 开发及调试	11
5.1. 使用 SMARTSYS 开发调试	11
5.2. 使用第三方 ETHERCAT 主站开发	
5.2.1. EtherCAT 访问	
<i>5.2.2. 数字输入输出位映射</i>	
5.2.3. 数字输入滤波时间设置	
5.2.4. 通信中断数字输出安全状态设置	

1. 产品概要

Sio7050 是一款符合 EtherCAT 标准的数字 IO 产品,支持分布式时钟和多站点级联,支持 48 点数字输入,32 点数字输出,电源接口及所有输入输出均带保护功能,是一个高性可靠性的网络型数字 IO 解决方案。

Sio7050 采用 24V(-15%~+20%) 直流供 电,可轻松接入用户电源系统。

通过对每一组数字输入的公共端子 (COM1, COM2)进行跳线短接,可以将不同组 的输入类型设置为 NPN 或者 PNP 型,以支持不 同类型的光电及机械开关,方便灵活。

数字输出类型为 NPN 型,每一个输出点最大 输出电流为 0.5A,且带有独立的保护功能,32 路 输出同时工作总电流可达 4A,兼顾安全的同时, 可适用于大多数继电器、电磁阀的应用场合。



图 1、Sio7050 外观效果图

Sio7050	数字输入	数字输出			
通道数	48	32			
输入输出类型	NPN 或 PNP, (通过公共端子选择)	NPN			
输入电流	6.5mA @ 24V DC				
输入有效电压	>15V/DC (输入信号与公共端子压差)				
输入无效电压	<10V/DC (输入信号与公共端子压差)				
输入滤波	默认 3ms(可自定义 100us~64ms)				
输入输出开关时间	$T_{\text{ON}} < 100 us, \ T_{\text{OFF}} < 100 us$	$T_{\text{ON}} < 100 \text{us}, \ T_{\text{OFF}} < 100 \text{us}$			
输出驱动电流		0.5A /通道,4A 总电流			
输出负载类型		阻性负载,感性负载,灯			
输出安全状态		保持,不保持(可配置)			
保护功能	浪涌保护,静电保护	过压保护,短路保护,过温保护			
"V+、V-"端子供电需求	350mA @ 24V DC,750mA 过流保护,非隔离,内部防反接				
IO 状态指示灯	LED 灯:亮或灭				
IO 接线方式	单线压接式,接线容量 1.5mm²,分组可拔插,插头螺丝紧固				
IO 电气隔离	光耦隔离				
EtherCAT	支持 DC (250us, 500us, 1ms, 2ms, 4ms),支	z持 PDO 访问和寄存器访问			
网络拓扑	链式,65535 个从站				
"24V、0V"端子供电需求	260mA @ 24V DC, 750mA 过流保护, 隔离	离,内部防反接			
尺寸 (宽*高*长)	126x51x178 (mm)				
安装方式	DIN 导轨安装: 32mm C 型导轨, 35mm U	型导轨			
重量	390 g				
温度、湿度	-5℃60℃,95%,无凝结				
认证、测试	CE EMC 认证;高低温测试				

表 1、Sio7050 IO 模块功能规格

2. 安装

2.1. 壳体安装

Sio7050 外壳采用宽度为 107mm 的通用 PCB 模组架,适用于 C 型 32mm DIN 导轨和 U 型 35mm DIN 导轨固 定方式,借助简单的工具即可轻松安装或拆卸。



图 2、现场安装及拆卸方法:(1)按箭头方向安装;(2)用螺丝刀按图示方式拆卸

2.2. 产品尺寸

下图为产品的实际尺寸,单位为 mm。



图 3、产品尺寸



Sio7050 正面采用透明 PC 面板,使用时可以清楚地观察到各个指示灯的状态。面板不是产品的主要受力机构,有一定韧性,安装及使用过程中请勿撞击或用力按压面板。

2.3. 线缆及操作说明

电源输入、数字输入、数字输出使用的均是压接式连接器,便于快速接线,连接器两头使用螺丝钉和插座固定。 EtherCAT 网络使用 RJ45 连接器。



注释:

- a. CN1~CN7 连接器各端子接线容量为 1.5mm², 推荐使用压线端子, 不建议使用散线连接。
- b. 使用压线端子接线时,直接将端子插入接线孔即可,用螺丝刀下压端子弹片,即可取出端子。
- c. CN1~CN6,相邻连接器插头方向相反,使用时请勿插错。
- d. EtherCAT 通讯推荐使用 CAT5e 以上规格 SFTP 双绞网线。

3. 信号及接线

3.1. 信号定义

连接器 CN1~CN6 的引脚均按照从上到下,从小到 大的顺序排列, CN7 为 5 pin 插头, CN1~CN4 为 15 pin 插头, CN5~CN6 为 16 pin 插头,各插头引脚定义见后 续说明。也可参考连接器标签。

各通数字输入输出均对应一个 LED 指示灯,指示灯编号和 IO 点编号一一对应。



3.1.1. 电源输入: CN7

连接器	引脚	CN7	功能	示意图	
	1	24V	24V 电源正		
	2	24V	24V 电源正		
信号	3	0V	24V 电源负		
	4	0V	24V 电源负		
	5	PE	接大地		

表 2、电源输入接口信号定义,对应连接器为 CN7

注: 当数字输出总电流大于 4A 小于 8A 时,可采用特殊接线方法支持,请联系客服获取支持。

3.1.2. 数字输入: CN1~CN4

	表 3、	数字输入接口信号定义,	对应连接器为	CN1~CN4
--	------	-------------	--------	---------

连接器	引脚	CN1	CN2	CN3	CN4	示意图
	1	DI1	DI13	DI25	DI37	
	2	DI2	DI14	DI26	DI38	
	3	DI3	DI15	DI27	DI39	
	4	D14	DI16	DI28	DI40	
	5	DI5	DI17	DI29	DI41	
	6	D16	DI18	DI30	DI42	
	7	DI7	DI19	DI31	DI43	
信号	8	DI8	DI20	DI32	DI44	
	9	D19	DI21	DI33	DI45	
	10	DI10	DI22	DI34	DI46	
	11	DI11	DI23	DI35	DI47	
	12	DI12	DI24	DI36	DI48	
	13	24V	24V	24V	24V	
	14	COM1	COM2	COM3	COM4	
	15	0V	0V	0V	0V	

注: COM1~4 必须要跳线短接到 24V 或者 0V, 以适用于 NPN 型或 PNP 型输入, 否者数字输入不可用, 具体见接线说明。

3.1.3. 数字输出: CN5~CN6

÷	表 4、数字	输出接口信号定义,	对应连接器为	D CN5~CN6
连接器	引脚	CN1	CN2	示意图
	1	DO1	DO17	
	2	DO2	DO18	
	3	DO3	DO19	
	4	DO4	DO20	
	5	DO5	DO21	
	6	DO6	DO22	
	7	DO7	DO23	
信号	8	DO8	DO24	
	9	DO9	DO25	
	10	DO10	DO26	
	11	DO11	DO27	
	12	DO12	DO28	
	13	DO13	DO29	
	14	DO14	DO30	
	15	DO15	DO31	
	16	DO16	DO32	

3.1.4. EtherCAT 通讯: IN & OUT

	表	5、EtherCAT	妾口引脚定义,IN	和 OUT 接口定义相同	
连接器	引脚	IN	OUT	功能	示意图
	1	TD+	TD+	信号发送+	
	2	TD-	TD-	信号发送-	
	3	RD+	RD+	信号接收+	
<i>上</i> 口	4				
15	5				
	6	RD-	RD-	信号接收-	-
	7				
	8				

EtherCAT 网络通讯基于符合 IEEE 802.3 标准的以太网协议,采用 RJ45 接口,通讯采用等级为 CAT5e 以上的网线,推荐使用双绞带屏蔽网线。Sio7050 的 EtherCAT 接口包含"IN"和"OUT",分别为输入和输出,IN 用于连接前一个从站模块或者主站,OUT 用于连接后一个从站模块,或者不接任何设备。

3.2. 接线说明



Sio7050的接线有四部分:电源输入、数字输入、数字输出、EtherCAT网络通讯,整体接线举例如下。

注:

- 1. CN7 的 24V、0V 端子为内部逻辑电路和外部 IO 供电输入端,使用 24V 直流电源供电。
- 2. 数字输入支持 NPN 型或 PNP 型输入,使用 NPN 型输入时,将公共端子(COM1, COM2, COM3, COM4) 短接到 24V。使用 PNP 型输入时,将公共端子短接到 0V,每一个公共端子仅对一组(每组 12 点输入)输入信号有效,对其他组无效。
- 3. 数字输出在驱动大功率感性负载时,请在电感两端并联续流二极管,所有输出点特性相同。
- 4. PE 端子用于接大地,可根据现场环境选择是否连接。



连接器 CN1~CN4 上各有一对 24V、0V 端子,该端子仅作为数字输入 信号的公共端子信号上拉或者下拉使用,请勿作为对外输出电源使用。

4. 指示灯

从 Sio7050 整体外观上可以看到, 模块包括多个 LED 指示灯, 用于显示模块不同的工作状态。LED 灯主要包含: EtherCAT 工作状态显示、数字输入数字输出状态显示。

4.1. EtherCAT 工作状态显示

EtherCAT 网络通讯包含四个 LED 指示灯,分别用于指示网络连接状态和 EtherCAT 状态机,具体如下。

指示灯	功能	指示灯状态	状态说明	备注
	法行地子	常灭	设备工作在 INIT 状态	指示灯状态说明:
DUN	运1J1日小 (EthorCAT	慢速闪烁	设备工作在 PRE-OP 状态	1、 慢速闪烁: 指示灯点亮
KUN	(LunerCAT	单次闪烁	设备工作在 SAFE-OP 状态	200ms 后再熄灭 200ms,
	(大念机)	常亮	设备工作在 OP 状态	以 2.5Hz 频率交替进行;
		常灭	没有错误	2、 快速闪烁:指示灯点亮
		慢速闪烁	无效配置	50ms 后再熄灭 50ms,以
ERR 错误指示	单次闪烁	本地错误	10Hz 频率交替进行;	
		双次闪烁	看门狗超时	3、 单次闪烁: 指示灯点亮
		常亮	应用层控制器错误	200ms 后熄灭 1s, 并且周
		常灭	没有网络连接	期交替进行;
L/A(IN)	连接指示	快速闪烁	网络有连接,处于活跃状态	4、 双次闪烁: 指示灯点亮
		常亮	常亮 网络有链接,处于非活跃状态	200ms 后熄灭 200ms, 再
	常灭	没有网络连接	点亮 200ms 后熄灭 1s,	
L/A(OUT)	连接指示	快速闪烁	网络有连接,处于活跃状态	并且周期交替进行。
		常亮	网络有链接,处于非活跃状态	

表 6、EtherCAT 状态指示灯说明

4.2. 数字输入、数字输出状态显示

每一个数字输入、数字输出点均有对应的 LED 指示灯,点亮时为绿色,以显示 IO 当前状态。 表 7、数字输入输出状态指示灯说明

指示灯	指示灯状态	输入或输出状态说明
DI1~DI48,	亮	有效
DO1~DO32	灭	无效

5. 开发及调试

5.1. 使用 SmartSys 开发调试

SIO7050 是一个基于 EtherCAT 工业网络的数字 IO 从站模块,可以使用智鼎的 SmartSys Manager (**5**) 界面 软件进行调试,参考**"SmartSys 软件安装及使用说明 v1.4.pdf**"文档。

SmartSys 是智鼎提供的基于 c 语言的编程开发平台,用户可以在 Windows 下对 SIO 从站设备进行开发。详细 方法可参考"SmartSys 编程手册-v1.1.pdf"。

5.2. 使用第三方 EtherCAT 主站开发

5.2.1. EtherCAT 访问

Sio7050 是一个标准 EtherCAT 从站模块,支持 PDO 访问,和寄存器访问。用户可以通过 PDO 访问输入输出 对应的 OD,OD(对象字典)请参考配套 ESI 文件。ESI (EtherCAT Slave Information)文件即是设备描述文件, 文件格式为 xml。使用不同 EtherCAT 主站控制从站设备时,均需要给主站安装设备描述文件,来生成相应配置信 息。xml 文件的安装及使用方法,可参考不同主站使用说明,也可联系技术支持获取帮助。

xml 文件包含了 3 个数字输入通道, 2 个数字输出通道的对应 OD (object dictionary, 对象字典), 每个通道 包含 16 点输入或输出。用户可以直接对输入或输出进行读写操作。PDO 及对象字典索引如下表:

PDO 类型	索引 (Index)	子索引 (Subindex)	名称 (Name)	说明	数据类型	读写	默认值
DyDdo	0x7000	1	Output Channel 1	数字输出通道1	UINT	RW	0x0000
KXPUU	0x7010	1	Output Channel 2	数字输出通道 2	UINT	RW	0x0000
	0x6000	1	Input Channel 1	数字输入通道1	UINT	RW	0x0000
TxPdo	0x6010	1	Input Channel 2	数字输入通道 2	UINT	RW	0x0000
	0x6020	1	Input Channel 3	数字输入通道3	UINT	RW	0x0000

5.2.2. 数字输入输出位映射

输入输出每个通道均为 16 bit:

输入对应 bit 为 1,代表输入有效,0代表无效; 输出对应 bit 写 1,代表输出有效,0代表无效;

数字输入输出硬件通道和位映射关系如下:

名称	位映射	硬件通道
Output Channel 1	bit0 ~ bit15	DO1 ~ DO16

Smartind

Output Channel 2	bit0 ~ bit15	DO17 ~ DO32
Input Channel 1	bit0 ~ bit15	DI1 ~ DI16
Input Channel 2	bit0 ~ bit15	DI17 ~ DI32
Input Channel 3	bit0 ~ bit15	DI33 ~ DI48

5.2.3. 数字输入滤波时间设置

工业现场应用中,不同的机械开关(比如急停按键)和光电开关(用于位置信号触发)的开关时间是不同 的,有些需要快速响应,有些需要对信号长时间滤波以获得稳定的输入信号。Sio7050数字输入的滤波时间默认为 3ms,可根据用户需要,自定义为100us~64ms。自定义设置支持在线和离线两种方式。对于在线设置的方式,需 要主站控制器支持 EtherCAT 寄存器访问功能,通过 EtherCAT 直接配置寄存器。寄存器列表如下:

register	addr	bit	value (default)	含义	说明
		0	0	250us	寄存器 0x0f20 的 bit 0 仅且同时对 DI1~DI12 有效,
滤波周期 FilterClock	0x0f20	1	0	250us	寄存器 0x0f20 的 bit 1 仅且同时对 DI13~DI24 有效,
		2	0	250us	寄存器 0x0f20 的 bit 2 仅且同时对 DI25~DI36 有效,
		3	0	250us	寄存器 0x0f20 的 bit 3 仅且同时对 DI37~DI48 有效,
		4~7	х	х	
	0x0f30	х	0x0c	12 (十进制)	寄存器 0x0f30 仅且同时对 DI1~DI12 有效
滤波计数	0x0f31	х	0x0c	12 (十进制)	寄存器 0x0f31 仅且同时对 DI13~DI24 有效
FilterCounter	0x0f32	х	0x0c	12 (十进制)	寄存器 0x0f32 仅且同时对 DI25~DI36 有效
	0x0f33	х	0x0c	12 (十进制)	寄存器 0x0f33 仅且同时对 DI37~DI48 有效

滤波时间计算方法为:

滤波时间 = 滤波周期 * 滤波计数

vaule:

= 0, 滤波周期为 250us, 滤波计数允许范围为 3~255(十进制)

= 1, 滤波周期为 1us, 滤波计数允许范围为 100~255(十进制)

例如, 若 0x0f20 = 0x02,

0x0f30 = 0x0c, 0x0f31 = 0xc8, 则: 对于 DI1 ~ DI12, 滤波时间 = 250us * 12 (0x0c) = 3000us 对于 DI13~DI24, 滤波时间 = 1us * 200 (0xc8) = 200us

如果用户主站控制器不支持 EtherCAT 寄存访问的功能,可以使用智鼎的离线配置工具,将以上参数写入到 Sio7050 的 Flash 存储器中,该参数断电可保存,具体使用方法请联系技术支持。

5.2.4. 通信中断数字输出安全状态设置

通信受到严重干扰,网络前续设备工作异常,网线连接断开等情况,有导致 EtherCAT 通信中断的风险,通信 中断在工业现场无法绝对避免,设备和工件的安全是控制系统需要考虑的重要环节。在通信中断时,Sio7050 的数 字输出可以根据预先设置输出对应安全状态。该设置支持在线和离线两种方式。对于在线设置的方式,需要主站 控制器支持 EtherCAT 寄存器访问功能,通过 EtherCAT 直接配置寄存器。寄存器列表如下:

register	addr	bit	value (default)	含义	说明 说明
	0x0f10 安全状态	0	0	不保持	
		1	0	不保持	寄存器 0x0f10 的 bit0~bit15 与 DO1~DO16 依次对
			0	不保持	应,每一个比特对应一个数字输出点
安全状态		15	0	不保持	
Safety 0x0f12		0	0	不保持	
	0x0f12	1	0	不保持	寄存器 0x0f12 的 bit0~bit15 与 DO17~DO32 依次对
			0	不保持	应,每一个比特对应一个数字输出点
		15	0	不保持	

vaule:

= 0, 输出不保持, 通信中断时对应 DO 输出 0 (无输出), 且在通信重新恢复前一直输出 0;

= 1, 输出保持, 通信中断时对应 DO 输出无变化, 且在通信重新恢复前一直保持不变;

当通信重新恢复之后,数字输出不再输出安全状态,而是根据主站控制器的输出指令,输出对应状态。

如果用户主站控制器不支持 EtherCAT 寄存访问的功能,可以使用智鼎的离线配置工具,将以上参数写入到 Sio7050 的 Flash 存储器中,该参数断电可保存,具体使用方法请联系技术支持。

深圳市宝安区新安街道兴东社区隆昌路 10 号美生创谷慧谷楼 502, 518133 400-900-3318 www.smartind.cn biz@smartind.cn



Your Shortcut to Smart Industry